



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE CORONAS SAMEDIA

1-Tipo de material que vamos a perforar:

- Hormigón abrasivo-armado, tabique, ladrillo= **DBX**
- Hormigón duro-armado, granito=**DBK**

2-Seguir los consejos del anclado de la máquina.

3-Perforar a las revoluciones indicadas en la corona.

Diámetro mm	Materiales duros (3m/s)/rpm	Material Abrasivos (7m/s)/ rpm
32	1790	4180
52	1100	2570
62	920	2160
82	700	1630
112	510	1190
132	430	1010
162	350	830
202	280	660
250	230	530
300	190	450
350	160	380

4-Trabajar siempre con agua suficiente.

5-No forzar la corona, si no perfora puede que tenga que cambiar de modelo.

6-Les aconsejamos el uso de una piedra abrasiva para pulir y abrir los segmentos regularmente, de esta forma evitaremos que los segmentos se cierran y al final evitar roturas del alma (grietas).